


Ausgabe November 1975

510



Service Anleitung



Inhalt

	Seite			
Tonabnehmer-Anschlußschema	2			
Technische Daten	3			
Motor und Antrieb	4			
Austausch der Antriebsrolle	4			
Stroboskop	5			
Tonhöhenabstimmung (pitch control)	6			
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Ton-				
höhenabstimmung	6			
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken				
des Tonarmes nicht an	6			
Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl				
Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller	6			
Tonarm und Tonarmlagerung	7			
Einstellen der Tonarmlager	7			
Antiskating-Einrichtung	8			
Nadel gleitet aus der Schallrille	8			
Vertikale Tonarmbewegung ist gehemmt	8			
Tonarmaufsetzhilfe	g			
Tonarmlift	9			
Austausch des Liftrohrs	10			
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	10			
Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht				
auf die Schallplatte auf	10			
Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung	4.6			
zu schnell auf die Schallplatte ab	10			
Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskatingskala in O-Stellung	10			
Motor schaltet beim Aufsetzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab	10			
Akustische Rückkopplung	10			
Startvorgang und Endabstellung	11			
Horizontale Tonarmbewegung ist gehemmt	11			
Ersatzteile mit Explosionsdarstellung	12 – 16 17			
Netzschalter Ersatzteile				
Anschlußplatte Ersatzteile				
Schmieranweisung	18			

Technische Daten

Stromart Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle 110 - 130 Volt und 220 - 240 Volt umsteckbar Netzspannung Dual 8-Pol-Synchronmotor über Flachriemen auf Antriebsteller Antrieb Leistungsaufnahme < 10 Watt Stromaufnahme bei 220 V/50 Hz ca. 72 mA bei 110 V/60 Hz ca. 135 mA **Plattenteller** nicht magnetisch, 1,3 kg schwer, 300 mm ϕ Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min, abschaltbare Tonarmaufsetzhilfe für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten Tonhöhen-Abstimmung auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend, Regelbereich ca. 1/2 Ton (6 %) bei 33 1/3 U/min Drehzahlkontrolle mit Leuchtstroboskop für Plattenteller-Drehzahl 33 1/3 U/min bei 50 und 60 Hz Gesamt-Gleichlauffehler < ±0,08 % (bewertet nach DIN 45 507) Störspannungsabstand Rumpelgeräuschspannungsabstand > 63 dB nach DIN 45 500 > 42 dB Rumpelfremdspannungsabstand verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung **Tonarm** < 0,007 p Tonarm-Lagerreibung vertikal < 0,015 p horizontal Tonabnehmerkopf abnehmbar, geeignet zur Aufnahme der Tonabnehmer mit Dual Rastbefestigung und aller (Systemträger) Tonabnehmersysteme mit 1/2 inch-Befestigung und einem Eigengewicht von 5,5 - 10 g

(incl. Befestigungsmaterial) Auflagekraft

von 0 - 3 p stufenlos regelbar, mit 1/10 p-Kalibrierung im Bereich

von 0 - 1,5 p, betriebssicher ab 0,5 p Auflagekraft

Gewicht ca. 4,3 kg

Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanleitung zu entnehmen.

Fig. 2 Motor und Antrieb




Fig. 3





Fig. 4



Anmerkung: Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen.

Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers erfolgt durch einen 8-Pol-Synchronmotor (132) in Spaltpolausführung mit radial-elastischer Aufhängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen.

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 234 453 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 234 454

Der Antrieb wird durch den auf der Lauffläche geschliffenen Flachriemen (11) auf den Plattenteller übertragen. Bei einem Austausch des Flachriemens (11) ist zu beachten, daß die geschliffene (matte) Seite an der Antriebsrolle (116) und dem Plattenteller aufliegt.

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. erfolgt durch Umschalten des Flachriemens (11) auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle (116) (Fig. 3).

Entsprechend der Betätigung des linken Schalthebels (14) wird über den Schalthebel (101) der Umschalthebel in die betreffende Stellung der Nenndrehzahl (33 bzw. 45 U/min.) gebracht. Ist das Gerät ausgeschaltet, wird der Umschalthebel durch die Sperrschiene (7) blockiert. Die Drehzahl ist somit nur vorgewählt. Erst nach dem sich der Plattenteller (10) durch den Einschaltvorgang dreht, gibt die Sperrschiene (7) den Umschalthebel frei. Dieser lenkt dann den Flachriemen (11) auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle (116).

Austausch der Antriebsrolle

- Flachriemen (11) von der Antriebsrolle (116), Zahnriemen (103) vom Riemenrad II (105) abnehmen.
- Zugfeder (114) am Abschirmblech (121) aushängen.
- 3. Stellnutter (110) abschrauben.
- Das komplette Gegenlager bestehend aus Gegenlager, Riemenrad I (112), Anschlagscheibe (111) und Zahnriemen (109) abziehen.
 Achtung!

Anschlagscheibe (111) auf dem Riemenrad I belassen. Erforderlichenfalls Einstellung der Anschlagscheibe wie folgt vornehmen:

Mit dem Zahnriemen (11) das Riemenrad I (112) gegen den Uhrzeigersinn drehen bis es am Gegenlager (113) anschlägt. Anschließend ca. 1/4 - 1/2 Umdrehung zurückdrehen. Anschlagscheibe (111) so aufstecken, daß die Nase (N) am Anschlag ansteht (Fig. 4).

 Gewindestifte (117) lösen und Antriebsrolle kpl. (116) abziehen.

6. Komplette Austausch-Antriebsrolle auf Motorachse stecken. Konushülse herausnehmen. Auf die innenliegende Distanzbuchse achten! Höhe der Antriebsrolle einstellen, (siehe Fig. 3) und die Gewindestifte (117) gleichmäßig festziehen. Konushülse wieder in die Antriebsrolle (116) stecken.

 Komplettes Gegenlager aufstecken, Flachriemen (11) und Zahnriemen (109) sowie Zugfeder einhängen, Stellmutter (110) befestigen. 8. Einstellen der Nenndrehzahl:
Duch Drehen des Regulierknopfes (12) die
Anschlagscheibe (111) in Mittenstellung
bringen. (Die Nase der Anschlagscheibe
soll auf die Antriebsrollenmitte zeigen).
Nenndrehzahl durch Drehen der Stellmutter
(110) einstellen:
Bei Drehen der Stellmutter (110) entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl
niedriger.Bei Drehen im Uhrzeigersinn
wird die Drehzahl erhöht.

Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahl 33 1/3 U/min kann mit Hilfe der Stroboskop-Einrichtung auch während des Spieles kontrolliert werden.

Dreht sich der Plattenteller (10) exakt mit 33 1/3 U/min, bleibt die Strichmarkierung des Stroboskopes scheinbar stehen. Ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch, läuft die Markierung in Drehrichtung des Plattentellers. Läuft die Markierung rückwärts, dreht sich der Plattenteller langsamer als es der Nenndrehzahl entspricht. Die Einstellung wird mit dem Drehknopf "pitch" (12) vorgenommen.

Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen für die Netzfrequenz 50 und 60 Hz angebracht, so daß eine Umstellung des Stroboskops nicht erforderlich ist.

Defekt


Nach Einschalten des Gerätes brennt die Glimmlampe (202) des Stroboskops nicht. **Ursache**

a) Glimmlampe (202) defektb) Stromzufuhr unterbrochen

Beseitigung

- a) Glimmlampe (202) ersetzen. Bei Glimmlampen mit rotem Punkt ist darauf zu achten, daß der rote Punkt (Anode) zu dem Kondensator (C 1) zeigt.
- b) Anschlüsse am Netzschalter kontrollieren, Bauteile überprüfen.

Fig. 5 Anschluß der Feldspulen






Fig. 6




Fig. 7 Stroboskop (Schaltbild)






Fig. 8 Bestückungsplan (Leiterseite)





Defekt


Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung Ursache

Stellung des Riemenrades I ungenau

Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an

- Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl
- a) Riemen nicht aufgelegt.
- Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen
- c) Antriebsrolle ist
- a) Antriebsrolle für eine andere Netzfrequenz bestimmt
- b) Schlupf zwischen Flachriemen und Antriebsrolle bzw. Flachriemen und Antriebsteller
- c) Übergroße Lagerreibung im Motor oder in der Lagerbrücke.

Fig. 10



Tonhöhenabstimmung

Die leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung wirkt auf beide Plattenteller-Drehzahlen. Der Regelbereich beträgt bei 33 1/3 U/min max. 6 % (ca. 1/2 Ton).

Durch Drehen des Regulierknopfes (12) wird das Riemenrad II (105) bewegt. Die Drehbe-wegung wird durch den Zahnriemen (109) auf das Riemenrad I (112) übertragen. (Fig. 9). Dadurch wird das Gegenlager (113) und die Konushülse der Antriebsrolle (116) nach oben bzw. unten verschoben. Die Konushülse der Antriebsrolle (116) bewirkt, daß sich der Durchmesser der Antriebsrolle (116) verkleinert bzw. vergrößert und somit die Änderung der Nenndrehzahl im angegebenen Bereich von ± 3 % ermöglicht.

Beseitigung

Durch Drehen des Regulierknopfes (12) die Anschlagscheibe (111) in Mittenstellung bringen. (Die Nase der Anschlagscheibe soll auf die Antriebsrollenmitte zeigen). Nenndrehzahl mit der Stellmutter (110) einstellen. Bei Drehen der Stellmutter entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger. Bei Drehen im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht.

- a) Riemen auflegen
- Anschlüsse an Schalterplatte und Netzanschlußstecker prüfen.
- c) Antriebsrolle festschrauben
- a) Antriebsrolle austauschen
- Friktionsflächen des Flachriemens, der Antriebsrolle und des Antriebstellers reinigen, nötigenfalls Flachriemen austauschen.
- c) Lager reinigen und neu ölen

Defekt

Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller

Ursache

Durch Transporteinwirkung hat sich der Sitz des Tonarmkopfes am Tonarmrohr geändert.

Beseitigung

Plattenteller abnehmen. Mit Hilfe eines Schraubenziehers durch die hierfür vorgesehene Bohrung in der Platine die Schraube am Tonarmkopf lösen. Nach dem Ausrichten des Tonarmkopfes Schraube wieder festziehen.

Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Metall-Tonarm ist doppelt kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal \leq 0,07 mN (0,007 p) Lagerreibung horizontal \leq 0,16 mN (0,016 p) bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei O-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes mit Dorn (50), die nachfolgende Feinbalance durch Verdrehen des Rändelringes des Gewichtes. Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht (incl. Befestigungsmaterial) von 5,5 - 10 g balanciert werden können.

Der Tonabnehmerkopf ist geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, deren Befestigungsart dem internationalen 1/2"-Standard entspricht und deren Eigengewicht (incl. Befestigungsmaterial) 10 g nicht überschreitet. Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Spannen oder Lösen der im Federhaus (62) befestigten Spiralfeder. Das Federhaus (62) ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 - 30 mN (0-3 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet. Ein Teilstrich entspricht im Bereich von 2 - 15 mN (0,2-15p) 1 mN (0,1p), im Bereich von 15-30 mN (1,5-3p) 2,5 mN (0,25p).

Zum Austausch des Tonarmes kpl. mit Lagerung empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen, Auflagekraftskala in O-Stellung bringen und Tonarm verriegeln.
- Gerät in Kopflage bringen, Tonarmleitungen an Anschlußplatte (156) ablöten.
- Sicherungsscheibe (197), Scheibe (196) und Lager (195) entfernen. Zugfeder(226) aushängen, Sicherungsscheibe (231) lösen und Stellschiene (194) abnehmen.
- Zugfeder aushängen, Sicherungsscheibe (210) lösen und Skatinghebel (207) abnehmen. Auf Druckfeder (208) achten, kann herausfallen.
- Sicherungsscheibe (216) und Gleitscheibe (217) entfernen. Abstellschiene (215) vom Segment (211) nehmen.
- Sechskantmuttern (213) lösen. Segment (211) abnehmen.
- Sechskantmutter (206) entfernen. Tonarm kpl. mit Lagerung herausnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segmentes (211) auf die richtige Justage (auf Seite 11 beschrieben) zu achten. Zum Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen ist nach dem Ablöten der Tonarmleitungen zunächst die Auflagekraftskala in O-Stel-lung zu bringen. Ausgleichsgewicht (50) entfernen. Die beiden Befestigungsschrauben (55) bis zum Anschlag in das Tonarmrohr hineindrehen.

Achtung: Bajonettbefestigung! Tonarm nach hinten schieben und aus dem Lagerrahmen (60) nehmen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellen der Tonarmlager

Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" (Tonarm vorher exakt ausbalancieren) der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift (44), das des Vertikal-Tonarmlager am Gewindestift (56) eingestellt.




Fig. 12 Tonarmlagerung Unteransicht





Fig. 13 Antiskatingkraft



Defekt

Nadel gleitet aus der Schallrille

Ursache

- a) Tonarm ist nicht balanciert
- Tonarmauflagekraft zu gering
- c) Antiskatingeinstellung falsch
- d) Abtastspitze der Nadel abgeschliffen oder abgesplittert
- e) zu hohe Lagerreibung im Tonarmlager

f) Stahlkugel (166) für Abstellschiene fehlt

- a) Lagerreibung zu groß
- b) Heberbolzen (185) klemmt im Führungsrohr

Antiskating-Einrichtung

Durch Drehen des auf der Einbauplatte befindlichen Rändelringes (63) der Antiskatin-Einrichtung wird die asymmetrische Kur-venscheibe (65) bewegt.

Je nach Benutzung der verschiedenen Skalen für sphärische und elliptische Abtastnadeln, sowie für CD 4-Tonabnehmersysteme, wird der Skatinghebel (207) aus seiner Ruhestellung verschoben. Dadurch wird mittels der Zugfeder (214) das Gegenmoment auf den Tonarm übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 + 2 µm (kegelförmig) und 5/6 x 18/22 µm (elliptisch) sowie für CD 4-Tonabnehmersysteme. Die Sechskantmutter (66) ist fest angezogen und mit Lack gesichert.

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual-Skate-O-Meters und der Meßschallplatte L 096 erfolgen und bleibt einer autorisierten Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Beseitigung

- a) Tonarm ausbalancieren
- b) Tonarmbalance überprüfen, Auflagekraft auf den vom Systemhersteller angegebenen Wert einstellen
- c) Antiskatingeinstellung korrigieren
- d) Abtastnadel erneuern
- e) Tonarmlager kontrollieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Die Einstellung des Vertikallagers ist nur an der linken Lagerschraube (Gewindestift 56) vorzunehmen, die das Horizontallagers am Gewindestift (44). Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn die Antiskating "0,5" (Tonarm vorher exakt ausbalancieren) der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach aussen gleitet.
- f) Stahlkugel (166) ersetzen
- a) Reibung durch Einstellung der Lagerschraube (Gewindestift 56) beseitigen und Balance kontrollieren.
- b) Liftrohr kpl. ausbauen (auf Seite 10 beschrieben) Stellhülse (181) abschrauben, Heberbolzen (185) heraus nehmen. Druckfeder (184) abnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen, dann gleichmäßig mit "Wacker Silikonöl AK 500 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Silikonöl nach der Montage abwischen.

Tonarm - Aufsetzhilfe

Das Betätigen des Drehknopfes (68) in Stellung "Y" bringt die Aussparungen der Stellschiene (194) in den Bereich des Federbolzens (F) des Segmentes (211).

Beim langsamen Einschwenken des Tonarmes – Tonarmlift in Stellung "▼" – rastet der Federbolzen (F) in die Aussparungen der Stellschiene (211). Dadurch wird bei den Schallplatten-Durchmessern 30 cm und 17 cm exakt der Aufsetzpunkt für die Abtastnadel angezeigt.

Um ein Aufsetzen im Fangbereich der Raststelle des jeweiligen Aufsatzpunktes zu ermöglichen, ist die Tonarmaufsetzhilfe abschaltbar.

Bei Reparaturen ist folgender Justagepunkt zu beachten:
Zwischen der Stellschiene (194) und der Führungsbuchse des Federbolzens (F) muß ein
Spiel von O,2 mm vorhanden sein (Fig. 14)
Griffstange (219) in Stellung "▼" bringen.
Einstellung durch Drehen der Stiftschraube
(198) vornehmen.

0,2mm 194 F 185 211

Fig. 14

Tonarmlift


Der Tonarmlift gestattet bei eingeschaltetem Plattenspieler das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle (außerhalb des Abstellbereiches) der Schallplatte.


Durch Betätigen der Griffstange (219) (Verschieben nach vorne) dreht sich die Hubkurve (223). Diese Bewegung wird über die Stellschiene (194) auf den Heberbolzen übertragen, der somit den Tonarm anhebt. Nach dem Einschwenken des Tonarmes über die gewünschte Stelle der Schallplatte wird die Griffstange durch leichtes Antippen (nach hinten) ausgelöst. Dadurch wir die Stellschiene (194) frei und der Tonarm wird über den viskositätsgedämpften Heberbolzen langsam abgesenkt.

Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte läßt sich durch Drehen der Stellhülse (181) variieren. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Abstand verkleinert,
während sinngemäß durch Drehen entgegen
dem Uhrzeigersinn der Abstand zwischen
Schallplatte und Abtastnadel vergrößert
werden kann.

Ab Werk wird der Abstand auf ca. 8 mm eingestellt.

Fig. 15 Tonarmlift





Defekt

Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf.

Tonarm setzt nach Betätigung der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf.

Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab.

Tonarm bewegt sich bei Auflagekraftund Antiskatingskala in O-Stellung

a) von innen nach außen

b) von außen nach innen

Motor schaltet beim Aufsetzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab.

Akustische Rückkopplung

Ursache

- a) Tonarmaufsetzpunkt falsch eingestellt.
- b) Antiskatingeinstellung falsch

Dämpfung durch Verunreinigung des Silikonöls an der Hubscheibe der Absenkvorrichtung ist zu groß.

Dämpfung durch unsachgemäße Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu gering.

- a) Antiskatingeinrichtung dejustiert
- b) zu straffe Tonarmleitungen erzeugen ein Drehmoment.

Entstörkondensator (im Netzschalter) ist defekt (Kurzschluß)

- a) Chassisteile
 (z.B. auch An schlußleitungen)
 streifen am Werk brettausschnitt
- b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt.

Austausch des Liftrohres

 Gerät im Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln.

2. Gerät in Kopflage bringen.

3. Sicherungsscheibe (197), Scheibe (196) und Lager (195) entfernen. Zugfeder (226) aushängen, Sicherungsscheibe (231) lösen und Stellschiene (194) abnehmen.
 4. Zugfeder (214) aushängen, Sicherungs-

scheibe (210) lösen und Skatinghebel (207) abnehmen. Auf Druckfeder (208) achten, kann heraus fallen.

achten, kann heraus fallen. 5. Sicherungsscheibe (216) und Gleitscheibe

(217) entfernen. Abstellschiene (215) vom Segment (211) nehmen.

 Sechskantmutter (213) lösen, Segment (211) abnehmen.

7. Sicherungsscheibe (188) und Scheibe (187) entfernen, Klinke (186) aushängen.

 Zylinderschraube (183) entfernen. Tonarmlagerung festhalten. Sechskantmutter (206) abschrauben und Liftrohr kpl. (182) abnehmen.

 Tonarm mit Sechskantmutter (206) gegen Herausfallen sichern.

Beim Einbau des Liftrohrs kpl. (182) ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segments (211) auf die richtige Justage (auf Seite 11 beschrieben) zu achten.

Beseitigung

- a) Mit Stellschraube (48) den Tonarmaufsetzpunkt neu justieren. Setzt die Abtastnadel zu weit innen auf, dann ist die Justierschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, setzt die Abtastnadel zu weit außen auf, im Uhrzeigersinn zu drehen.
- b) Antiskatingeinstellung korrigieren!

Liftrohr kpl. ausbauen (wie oben beschrieben). Stellhülse (181) abschrauben, Heberbolzen herausnehmen. Druckfeder (184) abnehnehmen.

Liftrohr und Heberbolzen reinigen, dann gleichmäßig mit "Wacker Silikonöl AK 500 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Silikonöl nach der Montage abwischen.

Liftrohr kpl. ausbauen (wie oben beschrieben). Stellhülse (181) abschrauben, Heberbolzen (185) herausnehmen. Druckfeder (184) abnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen, gleichmäßig mit "Wacker Silikonöl AK 500 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Silikonöl nach der Montage abuischen.


- a) Skatinghebel so justieren, daß Skatingfeder genau am Tonarmdrehpunkt angreift
- b) Tonarmleitungen locker verlegen.

Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar ersetzten.

- a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten.
- b) Kabel lockern bzw. verlängern.

Startvorgang und Endabstellung

Bei Einschwenken des Tonarms (49) wird das Segment (211) gedreht. Dadurch wird über die Klinke (186) und den Schaltarm (172) der Netzschalter (143) betä-tigt und der Motor (132) sowie der Plattenteller (10) in Drehung versetzt. Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers (10) und den Abstellhebel (34) ausgelöst. Der Abstellhebel (34) wird durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang von der Abstellschiene (215) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. (Fig. 17 a) Der exzentrische Mitnehmer (M) drängt den Abstellhebel (34) bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt. (Fig. 17 b) Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (34) mit größerem Vorschub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel erfaßt wird. (Fig. 17 c) Dadurch wird über den Träger (37) der Schaltarm (172) in O-Stellung gebracht und der Netzschalter unterbricht die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird durch die mit dem Schalt-arm (172) gekoppelte Abhebeschiene (218) der Tonarmlift betätigt und der Tonarm (49) ab-



Defekt

gehoben.

Horizontale Tonarmbewegung ist gehemmt, die Klinke (186) gibt das Segment (211) nicht frei.


Ursache

- a) Stellung des Segments (211) stimmt nicht.
- Einstellung der Klinke (186) ist dejustiert

Beseitigung

- a) Tonarm (49) verriegeln. Gerät in Kopflage bringen. Sechskantmuttern (213) lösen. Mittelloch (L) des Segments (211) genau zur Rahmenachse (46) zentrieren. Dabei ist zwischen der Klinke (186) und dem Anschlag (A) ein Spiel von 0,3-0,5 mm einzustellen. Sechskantmuttern festziehen.
- b) Tonarm (49) einschwenken. Durch Drehen des Exenters (E) die Einstellung so berichtigen, daß zwischen dem Anschlagbolzen des Schaltarmes (172) und der Einbauplatte (180) ein Spiel von min. 0,2 mm vorhanden ist.

Fig. 18



Ersatzteile

os.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
1	200 247	Zentrierstück	4
1 2	220 213 236 036		1
3	237 218	Scheibe	1
4	234 428	Träger	า่
5	210 472	Zylinderschraube AM 3 x 4	5
6	232 086	Zugfeder	1
7	237 220	Sperrschiene	1
8	234 814	Zugfeder	1
9	210 194	Greifring G 2 x 6	1
10	237 221	Plattenteller kpl. mit Belag	1
11	234 435	Flachriemen	1
12	234 912	Regulierknopf kpl.	1
13	232 078	Lagerbuchse	1
14	234 910	Drehzahlhebel	1
15	237 222	Drehzahlabdeckung kpl.	1
16	213 260	Halbrund-Kerbnagel 2 x 6	8
17	214 210	Transportsicherung kpl	3
20	210 146	Sicherungsscheibe 2,3	3
21	201 632	Gummischeibe	3
22	.237 117 237 118	Scheibe	3
23	237 118	Sicherungsscheibe	3 3
25	237 223	Kontaktplatte kpl.	3
26	237 223	Kontaktplatte kpl.	1
27	234 611	Griff	1
28	210 182	Sicherungsscheibe gew	1
29	210 630	Scheibe 4,2/8/0.5 St	1
30	210 197	Greifring G 4 x B	1
31	237 224	Tonarmkopf kpl.	1
32	236 242	Halterung TK 24	i
33	210 142	Sicherungsscheibe 1,2	1
34	234 766	Abstellhebel	1
35	210 146	Sicherungsscheibe 3.2	5
36	234 764	Reibplatte	1
37	234 762	Träger	1
38	237 225	Einbauplatte kpl	1
39	230 529	Gewindestück	4
40	236 710	Druckfeder grün (Motorseite hinten)	1
	236 711 236 712	Druckfeder weiß (Motorseite vorne)	1
	236 712	Druckfeder blau (Tonarmseite hinten)	1
41	236 713	Druckfeder gelb (Tonarmseite vorne) Federaufhängung kpl. (Motorseite hinten)	1
A 1	237 227	Federaufhängung kpl. (Motorseite ninten)	1
	237 228	Federaufhängung kpl. (Motorseite vorme)	1
	237 229	Federaufhängung kpl. (Tonarmseite vorne)	1
42	200 723	Gummidämpfer	4
43	200 722	Topf	4
44	234 651	Gewindestift	1
45	234 635	Kontermutter	2
46	237 230	Rahmen kpl.	1
47	237 231	Abdeckung hinten kpl	1
48	234 781	Stellschraube	1
49	237 232	Tonarm kpl.	1
50	236 904	Gewicht kpl	1
51	234 636	Zeiger	1
52	236 160	Stützblech	2
53	237 233	Lagerrahmen kpl.	1
54	236 051	Spannschraube	1 2
55 56	234 617 234 634	Gewindestift	1
57	234 634	Kontermutter	2
58	234 635	Stellschraubs	1
59	218 894	Sicherungsscheibe gew	1
60	237 234	Lager kpl.	1
61	234 637	Lagerschraube	1
62	236 907	Federhaus kpl.	1
63	236 081	Rändelring kpl.	1
64	216 867	Sicherungsscheibe gew	1
65	225 176	Kurvenscheibe	ĺ
66	210 362	Sechskantmutter BM 3	5
67	213 260	Halbrund-Kerbnagel 2 x 6	8
68	234 770	Drehknopf_	1
69	237 235	Abdeckung vorne kpl.	i
	236 911	Stütze kpl	1
<u>70</u> 71	210 362	Sechskantmutter BM 3	5
	1		I -

Fig. 19 Explosionsdarstellung, Teile über der Platine




Fig. 20 Explosionszeichnung, Teile unter der Platine (100) (101) (201 180) (107) 108) (109) (111) (137) (183 (112)-(157) 139) (210 (115) (211) (160) 215 214 (118) (166) -(161) (119) (162) -140 120) (163) (168) (141) (143) (170) 165) (145) (123) (146) (124) (172 - 219 (176 (147) (177) (192 (148) (178 3-193 (179) (194) (129) (130) (152) (198) TIE THE (131) 132)

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
4.00	040 445		0	
100	210 145	Sicherungsscheibe 2,3	2	
101	234 824	Schalthebel	1	
102	236 374	Bügelfeder	1	
103	232 094	Anschlußteil	1	
104	232 079	Ansatzmutter	1	
105	232 097	Riemenrad II	1	
106	,232 049	Anschlagscheibe	2	
107	210 607	Scheibe 3,2/10/0,5 St	1	
108	210 362	Sechskantmutter BM 3	5	
109 .	2.32 076	Zahnriemen	1	
110	232 099	Stellmutter	1	
111	232 049	Anschlagscheibe	2	
112	232 098	Riemenrad I	1	
113 .	232 137	Gegenlager	1	
114	233"777	Zugføder	1	
115	232 615	Druckfeder	1	
116	234 453	Antriebsrolle 50 Hz mit Konushülse kpl	1	
	234 454	Antriebsrolle 60 Hz mit Konushülse kpl	1	
117	233 137	Gewindestift M 2.5 x 3	1	
118	210 366	Sechskantmutter	2	
119	210 480	Zylinderschraube AM 3 x 6	1	
120	210 609	Scheibe 3,2/10/1	1	
121	232 856	Abschirmblech kpl.	1	
122	232 841	Gummipuffer	3	
123	232 840	Einlageplatte kpl.	1	
124	234 447	Oberer Lagerbügel kpl.	i	
125	232 855	Zwischenstück	2	
126	209 939	Durchführungstülle	1	
127	234 449	Stator 110/220 V kpl.	1	
128	233 \$15	7.1; -d	1	
129	234 450	Zylinderschraube AM 2,5 x 18	1	
		Anker kpl.		
130	234 451	Unterer Lagerbügel kpl	1	
131	232 851	Zentrierschraube	2	
132	234 452	Synchron-Motor SM 840 110/220 V kpl	1	•
133		Anschlußplatte kpl. mit Deckel . Anschlußplatte		
134		Anschlußplatte kpl Ersatzteile		
135		Deckel siehe Seite 17		
136		Zylinderschraube M 3 x 35		
137	237 236	Lagergehäuse kpl.	1	
138	236 759	Erdungsfeder	1	
139	210 515	Zylinderschraube M 4 x 6	3	
140		Schieber		
141		Federscheibe		
142		Schalterplatte kpl Netzschalter Ersatz-		
143		Netzschalter kpl		
144	'	Zugfeder		
145		Schaltwinkel teile siehe Seite 17		
146		Schnappfeder		
147		Deckel		
148		Zylinderschraube M 3 x 28 .		
149	231 079	Kabelschellen kpl.	1	
150	214 602	AMP-Steckhülse	4	
151	232 996	Netzkabel Europa kpl	1	
152	232 995	Netzkabel Amerika kpl.	i	
153	226 817	Tonabnehmerkabel kpl. mit Cynchstecker	1	
154	109 426	Cynchstecker schwarz	2	
155	209 425	Cynchstecker weiß	2	
156	237 238	TA-Anschlußplatte kpl.	1	
157	210 430	Zylinderschraube AM 3 x 6	1	
158	236 080	Abschirmblech	1	
159	210 472	Zylinderschraube AM 3 x 4	5	
160	236 219	Cynchbuchsenplatte kpl	1	
161	209 975		1	
162	210 475	Lötöse	1	
		Zylinderschraube AM 3 x 5	•	
163	236 195	Abschirmblech	1	
164	210 472	Zylinderschraube AM 3 x 4	5	
165	236 950	Anschlagtülle	1	
166	209 257	Kugel 3,2	1	
167	232 104	Kugelbett	1	
168	210 469	Zylinderschraube AM 3 x 3	3	
169	210 362	Sechskantmutter BM 3	5	
170	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	
171	234 759	Schraubenbolzen	2	
172	234 756	Schaltarm	1	
	7 7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77			I

177	Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
174	173	210 146	Sicherungsscheibe 3.2	5	
175					
1776			Rasthehal		
177 237 785	176				
178				1 ' 1	
179			Scheibe 3.2/7/0.5 St		
180					
181					
				1	
1814					
184			7vlinderschrauhe AM 3 x 4		
			Druckfeder	-	
186				1 ' 1	
1868			Klinke		
188	187		Scheibe 4.2/12/1 St	l i l	
189	188		Sicherungsscheihe 3.2		
190			Schenkelfeder		
191					
192 210 713 Scheibe 9,1/15/1 5t 1 193 210 151 Sicherungsscheibe 7					
193			Scheibe 9.1/15/1 St	1 ' 1	
195 234 784 Lager			Sicherungsscheibe 7	1 ' 1	
195				1 ' 1	
196					
197 210 146 Sicherungsscheibe 3,2 5 1 998 234 818 Siftschraube	196		Scheibe 3.2/7/0.5 St		
198					
199	198				
220				1 ' 1	
236 916	200			1 ' 1	
1			Stroboskopoehäuse	'	
236 917 Schaltplatte kpl 1					
C 1 225 322				1 ' 1	
225 247				1 - 1	
225 247	C 1		Folien-Kondensator 68 nF/400 V/10 %	1 ' 1	
R 1 232 402 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,25 W/5 % 1 232 401 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,125 W/5 % 1 204 236 918 Deckel 1 205 210 469 Zylinderschraube AM 3 x 3 3 206 210 366 Sechskantmutter BM 4 2 207 236 948 Skatinghebel kpl. 1 208 227 077 Druckfeder 1 209 236 949 Stellschraube 1 210 210 146 Sicherungsscheibe 3,2 5 211 237 240 Segment kpl. 1 212 201 184 Linstellscheibe 1 213 210 362 Sechskantmutter BM 3 5 214 218 591 Zugfeder 1 215 234 807 Abstellschiene 1 216 201 187 Gleitscheibe 1 217 210 145 Sicherungsscheibe 2,3 2 218 234 780 Abstellschiene 1 219 236 031 Griffstange kpl. 1 220 234 779 Griffnabe 1 221 237 776 Lagerbügel 1 222 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 223 237 776 Lagerbügel 1 224 234 776 Lagerbügel 1 225 232 545 Blattfeder 1 226 237 710 Zugfeder 1 227 210 147 Zugfeder 1 228 234 777 Scheibe 2,7/8/1 St 1 229 203 477 Scheibe 2,7/8/1 St 1 220 234 777 Scheibe 2,7/8/1 St 1 221 234 778 Lagerbügel 1 222 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 234 277 Scheibe 2,7/8/1 St 1 225 235 245 Slattfeder 1 226 237 710 Zugfeder 1 227 210 146 Sicherungsscheibe 2 237 210 472 Zylinderschraube AM 3 x 4 5 228 234 777 Scheibe 2,7/8/1 St 1 228 234 777 Scheibe 2,7/8/1 St 1 229 203 477 Scheibe 2,7/8/1 St 1 230 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 231 210 146 Sicherungsscheibe 2 232 209 424 Zuergstecker 1 233 210 146 Sicherungsscheibe 2 234 773 Scheibe 2,7/8/1 St 1 235 227 237 370 Tenhabel 1 237 248 249 474 Scheibe 2,7/8/1 St 1 238 239 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 248 234 773 Drehhebel 5 252 209 424 Zuergstecker 1 252 209 424 Zuergstecker 1 253 207 303 Tonabnehmerkabel mit Zuerg- und Flachstecker kpl 1 254 256 268 269 Verpackungskarton 510 kpl 1 255 268 269 20 Verpackungskarton 5510 kpl 1 257 258 268 258 258 Bedeinungsanleitung 1 258 258 258 Bedeinungsanleitung 1 258 258 258 Bedeinungsanleitung 1 258 258 258 Bedeinungsanleitung 1 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259	C 2	224 886	Folien-Kondensator 47 nF/250 V/20 %	1	
204	D 1	225 247	Diode BY 183/300	1	
204	R 1		Schicht-Widerstand 22 kΩ/0,25 W/5 %		
210 2469	R 2	232 401	Schicht-Widerstand 12 k Ω /0,125 W/5 %	1 1	
210 2469	204	236 918	Deckel	1	
206			7vlinderschraube AM 3 v 3		
236 948 Skatinghebel kpl 1			Sechskantmutter RM 4		
220			Skatinohehel kol	, ,	
236 949 Stellschraube 1				1 '	
210				1 1	
231					
201					
213 210 362 Sechskantmutter BM 3 Zugfeder 1 Zugfeder 2 Zugfeder				1 ' 1	
214				1 ' 1	
215 234 807 Abstellschiene 1 216 201 187 Gleitscheibe 1 217 210 145 Sicherungsscheibe 2,3 2 218 234 780 Abhebeschiene 1 219 236 031 Griffstange kpl. 1 220 234 779 Griffnabe 1 221 234 778 Torrsionsfeder 1 222 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 2 234 777 Hubkurve 1 224 234 776 Lagerbügel 1 225 232 545 Blattfeder 1 225 232 545 Blattfeder 1 226 233 710 Zugfeder 1 227 27 27 27 27 27 27					
216				1 ' 1	
217 210 145 Sicherungsscheibe 2,3 2 234 780 Abhebaschiene 1 236 031 Griffstange kpl. 1 220 234 779 Griffnabe 1 221 234 778 Torrsionsfeder 1 222 210 353 Sechekantmutter BM 2 2 2 234 777 Hubkurve 1 224 234 776 Lagerbügel 1 225 232 545 Blattfeder 1 226 233 710 Zugfeder 1 227 210 472 Zylinderschraube AM 3 × 4 5 227 210 472 Zylinderschraube AM 3 × 4 5 229 203 477 Scheibe 2,7/8/1 St 1 230 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
218					
236					
220				· ·	
221	22D				
222 210 353					
223			Sechekantmutter RM 2		
224 - 234 776					
225 232 545 Blattfeder				· ·	
226 233 710 Zugfeder 1 227 210 472 Zylinderschraube AM 3 x 4 5 228 234 773 Drehhebel 1 229 203 477 Scheibe 2,7/8/1 St 1 230 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 231 210 146 Sicherungsscheibe 5 232 209 424 Zwergstecker 1 233 207 303 Tonabnehmerkabel mit Zwerg- und Flachstecker kpl. 1 **** 214 120 Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung 1 **** 236 186 Bedienungsanleitung 1 **** 229 321 Verpackungskarton 510 kpl. 1 **** 236 920 Verpackungskarton CS 510 1 **** 236 251 Bedienungsanleitung UAP 1				1 ' 1	
227 210 472 Zylinderschraube AM 3 x 4 5 228 234 773 Drehhebel 1 229 203 477 Scheibe 2,7/8/1 St 1 230 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 231 210 146 Sicherungsscheibe 5 232 209 424 Zwergstecker 1 233 207 303 Tonabnehmerkabel mit Zwerg- und Flachstecker kpl. 1 **** 214 120 Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung 1 **** 236 186 Bedienungsanleitung 1 **** 229 321 Verpackungskarton 510 kpl. 1 **** 236 920 Verpackungskarton CS 510 1 **** 236 251 Bedienungsanleitung UAP 1					
228 234 773 Drehhebel 1 229 203 477 Scheibe 2,7/8/1 St 1 230 210 353 Sechskantmutter BM 2 2 231 210 146 Sicherungsscheibe 5 232 209 424 Zwergstecker 1 233 207 303 Tonabnehmerkabel mit Zwerg- und Flachstecker kpl. 1 **** 214 120 Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung 1 **** 236 186 Bedienungsanleitung 1 **** 229 321 Verpackungskarton 510 kpl. 1 **** 236 920 Verpackungskarton CS 510 1 **** 236 251 Bedienungsanleitung UAP 1					
229 203 477 Scheibe 2,7/8/1 St				_	
230			Scheibe 2 7/8/1 S+	1 ' 1	
231 210 146 Sicherungsscheibe 5 232 209 424 Zwergstecker 1 233 207 303 Tonabnehmerkabel mit Zwerg- und Flachstecker kpl. 1 **** 214 120 Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung 1 **** 236 186 Bedienungsanleitung 1 **** 229 321 Verpackungskarton 510 kpl. 1 **** 236 920 Verpackungskarton CS 510 1 **** 236 251 Bedienungsanleitung UAP 1					
232 209 424 Zwergstecker 1 233 207 303 Tonabnehmerkabel mit Zwerg- und Flachstecker kpl. 1 **** 214 120 Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung 1 **** 236 186 Bedienungsanleitung 1 **** 229 321 Verpackungskarton 510 kpl. 1 **** 236 920 Verpackungskarton CS 510 1 **** 236 251 Bedienungsanleitung UAP 1			Sicharungschaiha		
233 207 303 Tonabnehmerkabel mit Zwerg- und Flachstecker kpl. 1 *** 214 120 Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung 1 *** 236 186 Bedienungsanleitung			7uerostecker	- 1	
*** 214 120 Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung 1 *** 236 186 Bedienungsanleitung			Tonahnahmankahal mit Zuana- und Elashataskar kal		
*** 236 186 Bedienungsanleitung			_	'	
*** 236 186 Bedienungsanleitung	***	214 120	Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung	1	
*** 229 321 Verpackungskarton 510 kpl	***			1	
*** 236 920 Verpackungskarton CS 510	***	229 321	Verpackungskarton 510 kpl	1	
*** 236 251 Bedienungsanleitung UAP 1	***	236 920	Verpackungskarton CS 510	1	
	***	236 251	Bedienungsanleitung UAP	1	
	***	236 283		1	

Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
		Anschlußplatte		
1	210 501	Zylinderschreube M 3 v 35	1	
2	233 423	Zylinderschraube M 3 x 35 Einpolstecker AMP-Steckbuchse	2	
3	217 072	AMP-Steckhuchse	2	
4	233 006	Deckel	1	
5	233 422	Deckel (für Einpolstecker)	i	
6	233 005	Anschlußplatte kpl. mit Deckel		
7	236 997	Anschlußplatte kpl. mit Deckel (für Einpolstecker)	i	
B	233 007	Anschlußplatte kpl	1	
U	233 007	Allschiuspiacce kpi.	'	
		<u>Netzschalter</u>		
1	210 498	Zylinderschraube M 3 x 28 AMP-Steckbuchse	1	
2	217 072	AMP-Steckbuchse	2	
3	233 423	Einpolstecker	2	
4	233 010	Deckel (für Direktanschluß)	1	
5	233 011	Deckel (für Plattenanschluß)	1	
6	233 421	Deckel (für Einpolstecker)	1	
7	209 505	Kondensator 10 nF/1000 V/10 %	1	
	230 355	SpezKondensator 68 nF/ 250 V/20 %	1	
8	230 148	Schaltwinkel	1	
9	230 296	Zugfeder	1	
10	219 200	Schnappfeder	1	
11	233 012	Schalterplatte kpl	1	
12	233 013	Schalterplatte UL. kpl	1	
13	236 605	Schalterplatte mit SpezC. kpl	1	
14	236 335	Schieber	1	
15	200 444	Federscheibe	1	
16	233 009	Netzschalter kpl. (für Direktanschluß)	1	
17	236 607	Netzschalter mit SpezC. kpl. (für Direktanschluß) Netzschalter kpl. (für Plattenanschluß) Netzschalter UL. kpl. (für Plattenanschluß)	1	
18	234 816	Netzschalter kpl. (für Plattenanschluß)	1	
19	233 008	Netzschalter UL. kpl. (für Plattenanschluß)	1	
20	236 606	Netzschalter kpl. mit SpezC.(für Plattenanschluß)	1 -	
21	236 999	Netzschalter kpl. (für Einpolstecker)	1	
22	236 998	Netzschalter kpl. mit SpezC. (für Einpolstecker)	1	

Änderungen vorbehalten!

Fig. 21 Anschlußplatte





Fig. 22 Netzschalter



Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind. Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Flachriemens der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmierstoffe.




Fig. 24











Änderungsmitteilung: **Modification Information:**

Information de modification:

Nota de modificación:

Datum: Date:

Date:

Fecha:

1/510

15. 11. 1976 KDT/8-fe

ab Geräte Nummer: Model Number:

à partir d'appareil: desde el aparato número:

37393

Type:

510

Erscheinung: Symptom:

Phénomène: Aspecto:

Plattentellersicherung

Ursache: Cause:

Motivo:

Abhilfe: Remedy:

Remède:

Modo de repavación:

Ab oben genannter Fabr.-Nr. kommt ein geänderter Plattenteller kpl. - Art.-Nr. 237 221

zum Einsatz.

neu hinzu kommen:

Art Ir.	Bezeichnung	Anzahl
210 472	Zylinderschraube M 3 x 4	7
237 970	Halteschiene	1

Hinweis: Eine Umrustung älterer Geräte erfordert den Austausch des Lagergehäuses kpl., Art.-Nr. 237 236 (S./. 510 - Pos. 127).

> bitte wenden please turn page tourner s.v.p. vuelva la hoja

Service Information

Änderungsmitteilung: **Modification Information:**

Information de modification:

Datum: Date: Date:

14. 2. 1977 KDT/8-fe

Nota de modificación:

ab Geräte Nummer: 116 100

Fecha: Type:

510

Erscheinung: a) Justagemöglichkeit der Antiskating-Einrichtung Symptom: von oben (dhnlich SP 704 und ASP 721).

b) Verbesserung

Ursache:

Phénomène: Aspecto:

Model Number: à partir d'appareil: desde el aparato número:

Cause: Cause: Motivo:

Abhilfe: Remedy:

Modo de repavación:

Einbauplatta kpl. Art.-Nr. 237 225 zowie Abdeckung hinten kpl. Art.-Nr. 237 231 zum Einsatz (Art.-Nr. bleibt unverändert).

a) Ab obengenannter Fabr. - Mr. kommt eine geänderte

Es entfällt: Art.-Nr. | Benennung Pos. Anzahl 208 Druckfeder Skatinghebel Es kommt hinzu: 207 Skatinghebel

> Hinweis: Neue Einbauplatte kpl. wird mit Skatinghebel Art.-Nr. 238 192 ausgeliefert. Die angegebenen Pos.-Nr. beziehen sich auf

die S.A. 510.

b) Zugfeder (Pos. 6) Art.-Nr. 232 086 bitte wenden please turn page wird ersetzt durch die Zugfeder Art. tourner s.v.p. Nr. 238 319. vuelva la hoja